


KITCHEN & SANITARY

P053~

SQUARE	038
Rasty (ラスティー)	040
SALICE プッシュ	047
SALICE スムーブ	049
感知式地震対策ラッチH型	050
Built-in Chair	051
(ビルトイン チェア)	



カウンター付ペーパーホルダー	054	クリンスイ S-F401	068
SDR-103CR (※木部カラー)		クリンスイ U-A501	069
タオルリング SDR-102CR	055	クリンスイ U-AL680・690	070
I 型手摺り (玄関・トイレ用)	056	スライド米びつ RS-500	072
SDR-101CR- (※木部カラー)		ダストBOX 3515タイプ	074
SDR-0024CR	058	3分別ダストBOX 3434タイプ	074
SDR-0027-2AL	060	ワイヤーバスケット Y-106	077
SDR-0028CR- (※木部カラー)	061	抽斗用側板材 (シュプラーゼ)	079
STAGシェルフSE STG-1005	064	アゴフォーム抽斗トレ	080
キッチンポーチ DK-043-1,2	066		
スパイスラック STG-40	067		
STAG抗菌包丁差し	067		



LEVER HANDLES


P103~



SL-53	104
SL-315	104
SPP-01 プッシュプルハンドル	105
SPP-02 プッシュプルハンドル	105
PY プッシュプル錠	106
LH#20	106
LH#22	107
LH#40	107
LH#41	108
LH#46	108
LH#49	109
ハンドル台座	110
CL-201	110

HINGES

P111~



ステンレス左右兼用 旗丁番 ST-047	112	クロス座 (スチール タイプ) B2V3H	128
ステンレス義星丁番	114	スライドヒンジ ワンタッチ 丁番 770SH型	129
ステンレス自由丁番 S-900 (両開き)	115	カム調整式クロス座 SDタイプ	130
NEW STAR ピボットヒンジ (木製ドア用) TYPE6C	116	全カブセ 0mm座 R607A-CI	131
ルーター用隠し丁番 R型	117		
サイレントピアヒンジ (ダンパー内蔵型)	119		
C2A4A (6A) 99	120		
C2C7A39	123		
スーパーワンタッチ・クロス座 (ダイカストタイプ) BAR3R	127		
クロス・4ツ穴座 (スチール タイプ) B2N3H09R	128		